

# Ableseanleitung Stromzähler

## Haushalt ZMD AP

---

### Elektronischer Zähler ZMD120APt

---



Der zur Zeit gültige Tarif wird mit dem aktivierten Pfeil ▼ bei T1 oder T2 gekennzeichnet

Leistungsindikator

Stillstand bis 30 W

- 30 bis 100 W

-- 100 bis 300 W

--- 300 bis 1000 W

---- 1 bis 3 kW

----- 3 bis 10 kW

----- 10 bis 30 kW

----- über 30 kW



**Tarif 1**  
Anzeige des momentanen Energiestandes im **Hochtarif** (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)



**Tarif 2**  
Anzeige des momentanen Energiestandes im **Niedertarif** (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)

---

### Betriebsanzeige

Im Betriebszustand erscheinen im 15-Sekunden-Rhythmus abwechslungsweise die Angaben der Energiestände Hochtarif und Niedertarif